

xD3 固件更新步骤

注意

为了避免重要数据意外丢失，建议您进行数据备份。

■ 准备工作

- 已连接至互联网的 Mac 或 PC 电脑
- SD 卡 / SDHC 卡（最大 32 GB）

■ Mac/PC 电脑的操作步骤

1 请从 ATV 网站下载最新的固件文件。



<http://www.atvmusic.com.cn/support>


名为“ATV-xD3_vXXX.zip”的压缩文件将被下载。

※ XXX 为版本编号。

2 请解压所下载的压缩文件。

文件解压后将创建包含名为“ATV-xD3.BIN”文件的文件夹。

3 请将“ATV-xD3.BIN”文件置于 SD 卡的根目录中。



■ xD3 的操作步骤

4 请将 SD 卡插入 xD3 中。

5 请按住 [↵] 按键并开启设备电源。

请持续按住 [↵] 按键直至屏幕显示“FIRMWARE UPDATE”界面。

屏幕将显示当前版本和最新版本。

6 请按下 [UPDATE] 执行更新操作。

如果您想取消更新操作，请按下 [CANCEL]。
更新过程需约 2 分钟。

注意事项

更新过程中请千万不要关闭电源。

更新完成后，屏幕显示“COMPLETED”。

7 请关闭设备电源并重新开启。

固件将完成更新。请注意开机界面右下方所显示的版本编号。
此时，您可以删除 SD 卡中的“ATV-xD3.BIN”文件。



■ 屏幕所显示的信息

- SD card is not inserted. Please turn power off.
➡ 未插入 SD 卡。请关闭设备电源并从步骤 4 再次执行操作。
- Update file is not found. Please turn power off.
➡ 未找到“ATV-xD3.BIN”文件。请关闭设备电源并检查 SD 卡中的相关文件。
- Update file is not valid. Please turn power off.
➡ “ATV-xD3.BIN”文件损坏。请从步骤 1 再次执行操作。